

Beelink SER改DP 系列说明书

1. 折疊尺寸:109*122mm
2. 双面彩色印刷、打钉
3. 材质:128g双铜

Power-on and Wake-on-LAN setting guide file storage path (Select the corresponding file according to the machine model): C:\Power On and WOL
System drive file storage path: C:\Driver

After service


- ✉ Email:
MiniPC:support-pc@bee-link.com
TV BOX:support-box@bee-link.com
Sales: Wholesale@bee-link.com
- ☎ Call us: +86-755-36633117/36633118



Video Tutorial



Forum



MADE IN CHINA



User Manual

SER

EN / DE / ES / IT / FR / RU / JP

Thank you for choosing Beelink products.
Please read this User Manual carefully and keep it for future reference.

Vielen Dank, dass Sie sich für Beelink entschieden haben.

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen gut auf!

Gracias por elegir los productos de Beelink.

Lee atentamente este manual de usuario y guárdalo para futuras consultas.

Grazie per aver scelto i prodotti Beelink.

Si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e di conservarlo per riferimenti futuri.

Merci d'avoir choisi un produit Beelink.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour référence ultérieure.


Благодарим вас за выбор продуктов Beelink.

Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.

この度はBeelink製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになつた機はいつでも見るこ
この場合の保管に留意してください。


Connect to a wonderful life

【接続手順】





【Windowsのオーディオデバイス更新】

PCにステレオやブルートゥースイヤホンや内蔵式スピーカーなど複数のオーディオデバイスが接続している場合、
実際に使用するオーディオデバイスを設定する必要があります



28

【RAMとSSDの取り付け(操作前に必ず電源を切ってください)】




27


CONTENTS

- ◇ English Instructions 01-04
- ◇ Deutsches Benutzerhandbuch 05-08
- ◇ Instruccion en español 09-12
- ◇ Istruzione in italiano 13-16
- ◇ Instructions en français 17-20
- ◇ Инструкция на русском языке 21-24
- ◇ 日本語版取説 25-28

【Buttons and Ports】



【VESA-mount Installation】



⚠ To ensure safety and avoid hazards, we strongly recommend that you use the original power adapter for power supply.
*The specifications are subject to the actual product.

01

【使用上の注意事項】

ユーザーエクスペリエンスを継続改善するため、定期的にAPPとファームウェアを更新することがあります。

- 化学溶剤の入った洗剤を本製品に使用しないでください。柔らかい布で汚れを拭き取ることをお勧めします。
- 火災や事故を防ぐため、本製品を絶対に火中に投入しないでください。
- 絶対に分解、修理をしないでください。不具合が発生した場合は直ちにサービスセンターにご相談ください。
- 電子製品を清潔にする場合は必ず防水対策を取ってください。感電の原因となる恐れがあります。
- 本体やケーブルなどが破損した場合は、直ちに使用をやめてください。火災や感電の恐れがあります。
- 使用環境: 温度10°C~45°C、湿度30%~85%
- 保存環境: 温度-20°C~60°C、湿度10%~90%

HDMI®


HDMI® (High-Definition Multimedia Interface) は、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標です。

26

【ボタンとポート】



【VESAのつかけ方】



⚠ 安全上や電力安定供給のため、必ず正製品の電源アダプターを本製品に電源を供給してください。
*仕様は実物にしてください。

25

【Precautions for Use】

In order to continuously improve the user experience, we may occasionally update applications and firmware.



- Do not use strong chemical solvents to clean the product, and we recommend you wipe it with a soft cloth.
- Please keep this product away from fire.
- Please do not try to open the case or perform repairs yourself. If a failure occurs, please contact customer service.
- When cleaning the electronic product, please keep it dry and be cautious of electric shocks.
- Please check whether any cables or plugs are worn or damaged.
- Do not dispose of the product carelessly, be mindful to protect the environment.
- Ideal working environment temperature: 10°C~45°C; humidity: 30%~85%.
- Ideal storage environment temperature: -20°C~60°C; humidity: 10%~90%.

HDMI®

The terms "HDMI" and "HDMI High-Definition Multimedia Interface", the HDMI trade dress, and the HDMI logo are all trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.


02

【RAM and SSD Installation (This operation should be performed when the power is disconnected)】




03

【Последовательность подключения】





【Переключение устройств воспроизведения звука в Windows】

If your PC is connected to multiple audio playback devices (eg. speakers, headphones, Bluetooth headset, dinanamics, headphones, Bluetooth-antenna, monitor with built-in dinanamics and t.d.) одновременно, необходимо выбрать устройство, которое фактически используется Windows.




24

【Установка оперативной памяти и SSD (эту операцию следует выполнять при отключенном питании)】




23

【Steps for Connection】



【Switching the Audio Playback Device in Windows】

If your PC is connected to multiple audio playback devices (eg. speakers, headphones, Bluetooth headset, monitors with built-in speakers, etc.) simultaneously, you will need to choose one of them for audio playback.



04

【Tasten und Anschlüsse】



【VESA-Installation】



⚠ Um die Sicherheit der Stromversorgung zu gewährleisten und potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden, wird empfohlen, für die Stromversorgung des Geräts das originale Standard-Netzadapter zu verwenden.
*Im Falle von Abweichungen ist das tatsächliche Produkt maßgebend.

05

【Рекомендации по использованию】

В целях постоянного улучшения качества работы пользователей мы можем время от времени обновлять приложения и микропрограммы.


- Не использовать для очистки изделия сильные химические растворители, рекомендуется протирать его мягкой тканью.
- Держите этот продукт подальше от огня.
- Не пытайтесь вскрыть корпус или выполнять ремонт. При возникновении неисправности обратитесь в сервисную службу.
- При чистке электронного продукта держите его сухим и остерегайтесь поражения электрическим током.
- Проверьте, чтобы не было перетерты или повреждены шнуров или вилок.
- Не выбрасывайте их, утилизируйте, берите экологично.
- Рабочая среда: 10°C~45°C, влажность 30%~85%.
- Условия хранения: от -20°C до 60°C, влажность от 10% до 90%.

HDMI®


The terms "HDMI" and "HDMI High-Definition Multimedia Interface", the HDMI trade dress, and the HDMI logo are all trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

22

【Кнопки и интерфейсы】



【Установка крепления VESA】



⚠ Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию и избежать рисков, рекомендуем использовать оригинальный стандартный адаптер питания.
* Картинка только для справки

21

【Vorsichtsmaßnahmen】

Um das Benutzererlebnis ständig zu verbessern, aktualisieren wir möglicherweise gelegentlich die Anwendung und Firmware.


- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit korrosiven chemischen Lösungsmitteln und es wird empfohlen, es mit einem weichen Tuch abzuwischen.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht in offenes Feuer, um einen Brand zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse zu öffnen oder Reparaturen durchzuführen. Wenn ein Fehler auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Achten Sie beim Reinigen elektronischer Produkte bitte auf die Wasserdichtigkeit und die Gefahr eines Stromschlags.
- Überprüfen Sie, ob Kabel oder Stecker verschliffen oder beschädigt sind.
- Zum Schutze der Umwelt entsorgen Sie das Produkt bitte ordnungsgemäß.
- Betriebsumgebung: 10°C~45°C, Luftfeuchtigkeit 30%~85%.
- Lagerumgebung: -20°C~60°C, Luftfeuchtigkeit 10%~91%.

HDMI®

The terms "HDMI" and "HDMI High-Definition Multimedia Interface" (hochauflösende Multimedia-Schnittstelle), die HDMI-Handelsmarke und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.


06

【RAM- und SSD-Installation (bei diesem Vorgang sollte die Stromversorgung ausgeschaltet sein)】




07

【Étape de connection】





【Remplacement du périphérique audio sous Windows】

Si votre PC est connecté à multiple appareils audio simultanément (par exemple : haut-parleur, casque audio, webcam, casque Bluetooth, autres appareils munis de haut-parleur), vous devez sélectionner le périphérique audio adapté.




20

【Installation DDR and SSD (Cette opération doit être effectuée lorsque l'alimentation n'est pas connectée)】




19

【Schritte zum Verbinden】




【Audiodowiedergabegeräte unter Windows ändern】

Wenn Sie mehrere Audiodowiedergabegeräte wie Lautsprecher,Bluetooth-Kopfhörer und Monitore mit eingebautem Lautsprecher an Ihren Windows-PC anschließen,müssen Sie das tatsächlich verwendete Wiedergabegerät auswählen.




08

【Botones y puertos】



【Instalación de montaje VESA】



⚠ Para garantizar la seguridad y evitar riesgos, te recomendamos encarecidamente que utilices el adaptador de corriente original para el suministro eléctrico.
*Las especificaciones están sujetas al producto real.

09

【Précautions d'emploi】

Afin d'améliorer continuellement l'expérience de l'utilisateur, nous pouvons occasionnellement mettre à jour les applications et les micrologiciels.


- N'utilisez pas de solvants chimiques puissants pour nettoyer le produit et nous vous recommandons de l'essuyer avec un chiffon doux.
- Veuillez éloigner ce produit du feu.
- Veuillez ne pas essayer d'ouvrir le boîtier ou d'effectuer des réparations vous-même. En cas de panne, veuillez contacter le service client.
- Lors du nettoyage du produit électronique, veuillez prêter attention à l'étanchéité et faites attention aux chocs électriques.
- Veuillez vérifier si des câbles ou des prises sont usés ou endommagés.
- Ne jetez pas le produit à la légère, veuillez à protéger l'environnement.
- Température idéale de l'environnement: 10°C~45°C; humidité: 30%~85%.
- Température idéale de l'environnement de stockage: -20°C~60°C; humidité: 10%~90%.

HDMI®


The terms "HDMI" and "HDMI High-Definition Multimedia Interface", the image commercial HDMI and the logo HDMI are all trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

18

【Boutons et Ports】



【Installation murale VESA】



⚠ Afin d'assurer la sécurité de l'alimentation et d'éviter les risques pour la sécurité, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur d'alimentation standard d'origine.
*Les spécifications sont soumises au produit actuel.

17

【Precauciones de uso】

Para mejorar continuamente la experiencia del usuario, en ocasiones actualizaremos las aplicaciones y el firmware.



- No utilices disolventes químicos fuertes para limpiar el producto, y te recomendamos que lo limpies con un paño suave.
- Mantén este producto alejado del fuego.
- No intentes abrir la carcasa ni realizar reparaciones por tu cuenta. Si se produce un fallo, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Cuando limpies el producto electrónico, mantenlo seco y ten cuidado con las descargas eléctricas.
- Comprueba si algún cable o enchufe está desgastado o dañado.
- No te deshagas del producto descuidadamente, ten en cuenta la protección del medio ambiente.
- Temperatura ideal de entorno de trabajo: 10°C~45°C, humedad: 30%~85%.
- Temperatura ideal de almacenamiento: -20°C~60°C, humedad: 10%~90%.

HDMI®

The terms "HDMI" and "HDMI High-Definition Multimedia Interface", the image commercial HDMI and the logo HDMI are all trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

10


【Instalación de RAM y SSD (Esta operación debe realizarse con la alimentación desconectada)】



11



【Cambiare il dispositivo di riproduzione audio su Windows】

Quando il tuo PC è collegato contemporaneamente a più dispositivi di riproduzione audio (ad esempio, altoparlanti, cuffie, auricolari Bluetooth, monitor con altoparlanti integrati, ecc.) dovrai selezionare il periferico audio che si desidera utilizzare.



16

【Installazione di RAM e SSD (Questa operazione deve essere eseguita quando l'alimentazione è scollegata)】




15

【Pasos para la conexión】



【Cambio del dispositivo de reproducción de audio en Windows】

Si tu PC está conectado a varios dispositivos de reproducción de audio (por ejemplo, altavoces, auriculares, auriculares Bluetooth, monitores con altavoces integrados, etc.) simultáneamente, tendrás que elegir uno de ellos para la reproducción de audio.




12

【Tasti e porta】



【Installazione del supporto VESA】



⚠ Per garantire la sicurezza e evitare rischi, raccomandiamo vivamente di utilizzare l'adattatore di alimentazione originale per la fornitura di energia.
*Le specifiche sono soggette a variazioni in base al prodotto reale.

13

【Precauzioni d'uso】

Al fine di migliorare costantemente l'esperienza dell'utente, potremmo occasionalmente aggiornare l'applicazione e il software.

- Non utilizzare solventi chimici forti per pulire il prodotto; si consiglia di utilizzare un panno morbido.
- Si prega di tenere questo prodotto lontano da fonti di fuoco.
- Non tentare di aprire la custodia o di ripararla; in caso di guasto, contattare il servizio clienti.
- Durante la pulizia del prodotto elettronico, mantenerlo asciutto e fare attenzione alle scosse elettriche.
- Verifica la presenza di eventuali fili o connettori danneggiati o usurati.
- Non gettare indiscriminatamente, proteggi l'ambiente.
- Ambiente di lavoro: 10°C~45°C, 30%~85% di umidità.
- Ambiente di stoccaggio: -20°C~60°C, umidità 10%~90%.

HDMI®

The terms "HDMI" and "HDMI High-Definition Multimedia Interface", the aspect commercial of HDMI and the logo HDMI are all trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

14